



Hallo, opel-niedersachs. Posteingang Einstellungen Abmelden



- Startseite
- Forum
- Blogs
- Galerie
- Garage
- Was ist neu?
- Ticketsystem

Erweiterte Suche

- Startseite
- Tutorials
- FAQ Elektrik
- Tech2 Anleitung Bordcomputer Freischaltung BID (Board-Info-Display)

- Bereiche
- News
- Tutorials

Tech2 Anleitung Bordcomputer Freischaltung BID (Board-Info-Display)

von **Matrix**

Veröffentlicht: 10.04.2010 18:32 Seitenaufrufe: 253

Artikel bewerten

0 Kommentare

Nachtrag 1:

Man hört in diversen Opel Foren das durch Änderung der Software im Tech2 die Freischaltung nicht funktionieren soll!

Meine Erfahrungen sagen aber:

- Modelljahr 2004 --> BC freischalten geht!
- Modelljahr 2005 --> BC freischalten geht!
- Modelljahr 2006 --> BC freischalten geht!
- Modelljahr 2007 --> BC freischalten geht!
- Modelljahr 2008 --> BC freischalten geht!
- Modelljahr 2009 --> BC freischalten geht!**

Anleitung wie man per Tech2 den BC bei einem BID freischaltet.

Wenn man ab Werk kein Bordcomputer geordert hat sieht man folgendes wenn man die BC Taste am Radio betätigt.



1. Tech2 anschließen und einschalten -> Fahrzeugdiagnose -> Modelljahr -> Fahrzeugtyp -> Informationssystem anwählen.





2. Man wählt das Display an -> Zündung einschalten -> Man ist im Display



3. Im nächsten Menü wählt man Programmierung -> Programmierung Code Index





4. Das Tech2 zeigt nun die Teilenummer des BID an. Man bestätigt die Teilenummer und kommt ins nächste Menü.

Dort angekommen sieht man den Code Index der im BID programmiert ist, in diesem BID ist der Code Index **5** programmiert.

Man betätigt die Taste die unter **Prog.** steht.

(Dieser Codeindex der in den BID oder GID bzw. CID programmiert sind sind nicht immer identisch! Dieser Codeindex ist kein Standard wert.

Die Fahrzeug spezifischen Codeindexe findet man in der TIS 2000 Software.)



5. Man gibt jetzt den richtigen Codeindex ein, in diesem Fall ist es der Code Index **006** (mit Bordcomputer) und drückt die Taste **Enter** am Tech2.

Aus Erfahrung weiß ich das der Code Index mit BC immer 1 Zahl höher ist als einprogrammiert!

Hier mal eine Liste die in frage kommenden Codeindexe für ein 3-zeiliges BID Display:

Display Teilenummer: **13 111 165** ohne BC: **001** mit BC: **002**

Display Teilenummer: **13 208 089** Tanksensor linear ohne BC: **005** mit BC: **006**

Display Teilenummer: **13 238 546** Tanksensor linear ohne BC: **005** mit BC: **006**

Display Teilenummer: **13 253 694** Tanksensor Typ B ohne BC: **009** mit BC: **010**

Display Teilenummer: **13 238 548** Tanksensor Typ B ohne BC: **009** mit BC: **010**



6. Man sieht jetzt wie der Code Index in den BID programmiert wird und kurz danach wird die Programmierung als erfolgreich bestätigt.



So das war es, der BID hat jetzt einen freigeschalteten Bordcomputer.












Ursprünglich wurde dieser Artikel in diesem Thema veröffentlicht: Tech2 Anleitung Bordcomputer Freischaltung BID (Board-Info-Display) - Erstellt von: Matrix Original-Bertrag anzeigen

Kommentar schreiben

Schriftart Größe  

B U  



[Weitere]

Kontakt Opel Problemforum Impressum Datenschutzerklärung Nutzungsbedingungen Nach oben

Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.

Powered by vBulletin

Dies ist keine offizielle Opelseite
Die Site ist Bestandteil der Webseiten des Opel Competition Teams,
einem von **Opel Lizenzierten Club**.

SEO by vBSEO ©2010, Crawlability, Inc.